

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili obklad DUNIN a dávame Vám do pozornosti montážny návod a odporúčania pre konzerváciu. Naše odporúčania sú výsledkom práce špecialistov firmy DUNIN a umožnia Vám čo najdlhšie sa tešiť hodnotou obkladu. Využitie návodov a odporúčaní výrobcu je tiež podmienkou a základom na eventúálnu reklamáciu produktu.

Unikátna technológia produkcie kamenných obkladov ULTRALIGHT TILES dovoľuje ich ľahkú montáž, bez použitia profesionálneho náradia na rezanie kameňa. V prípade rezania obkladov je možné použiť namiesto vodného lúča, rezačku obkladov. V prípade prycínania plýtek namiesto píly vodnej zaleca sa užitie pryzrządu do cięcia plýtek. Vďaka neopakovateľnej štruktúre obkladov sa i ľahko a jednoducho ukladajú. Odporúčame najmä na podlahu a steny v dome.

REZANIE OBKLADU

1. Obklady ULTRALIGHT TILES sú vyrobené z 3 mm vrstvy prírodného kameňa (mramor, travertín, ónyx) spojeného s 9 mm jadrom z keramiky, hliníka, alebo plexiskla.
2. Rezanie obkladov ULTRALIGHT TILES nevyžaduje použitie profesionálneho náradia na rezanie kameňa.
3. Obklad je možné rezať rezačkou na obklad, alebo uhlovou brúskou vybavenou zodpovedajúcim kotúčom.
4. Obklady vyrobené z plexiskla je možné rezať brúskou, alebo frézou.

LEPENIE OBKLADU

1. Kamenné obklady sa lepia bielym, elastickým lepidlom, určeným na lepenie kameňa, alebo keramiky.
 - POZOR:** obklady s hliníkovým jadrom je možné lepiť iba lepidlom zo série DUNIN TECHNIK určeným na lepenie hliníkových obkladov na vonkajšie fasády.
 - POZOR:** obklady s keramikovým jadrom je možné lepiť na cementové malty určené na lepenie keramiky, alebo kameňa.
 - POZOR:** pred prilepením obkladov je potrebné uložiť jednotlivé kusy (obklady) na podlahu a zvoliť ich farebné uloženie tak, aby sme predišli koncentracii jednotlivých dielov (obkladov) v jednom odtieni vedľa seba. Uložte teda obklady tak, aby ste požadované finálne uloženie obkladu videli ešte pred jeho nalepením.
2. Pred prilepením jednotlivých kusov je nevyhnutné pripraviť podklad tak, aby bol čistý, odmastený, rovný a stabilný.
3. Podklad je potrebné natrieť penetračným náterom pomocou štetca, alebo maliarskeho valčeka. Podložie należy zagruntować płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego.
4. V miestach s vysokou vlhkosťou je potrebné použiť na podklad izolačný náter (podklad). W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować grunt izolacyjny.
5. Lepidlo rozotrieme na podklad i na obklad rovnomerne zubatým hladidlom.
6. Obklad priložíť iba na čerstvo rozotreté lepidlo, treba mať na pamäti, že každý kus treba rovnomerne zatlačiť do lepidla naneseného na podklade.
7. Nelepíť bodovo!
8. Lepidlo musí úplne vyplniť priestor pod obkladom! Jednotlivé kusy oddeľujeme krížikami
9. Prilepený obklad je potrebné nechať 24 hodín vyschnúť.
 - POZOR:** mramor je materiál, ktorý má vyššiu nasiakavosť. Po prilepení môžu na povrchu obkladu vystúpiť losové prefarbenia, spôsobené vysokou nasiakavosťou mramoru. Prilepený obklad sa vráti do predošlej farby asi po 7 dňoch, po úplnom vyschnutí obkladu.

ŠKÁROVANIE OBKLADU

1. Ku škárovaniu obkladu je možné pristúpiť najskôr 24 hodín po prilepení obkladu k povrchu.
 - POZOR:** pred škárovaním je potrebné preveriť, či obklad nie je znečistený od lepidla, alebo iných látok, ktoré treba odstrániť. Farebné škárovačky môžu zmeniť odtieň kameňa (hlavne kameňa bledej farby).
2. Používajte iba škárovačky určené na kamenné obklady.
3. Neukladajte obklady bez fúg („na styk“).
4. Do not lay tiles without tile joints, i.e. „on direct contact“.
5. Škárujeme pomocou gumového hladidla. Riadime sa inštrukciami a parametrami na obale škárovacieho materiálu.
6. Po prilepení očistíme škáry zarovno obkladu čistou hubkou a vodou. Nepoužívame 24 hodín až do úplného vyschnutia.
 - POZOR:** miesta styku obkladov, napr. rohy, napojenie na inú stenu, či podlahu, je potrebné utesniť špeciálnymi elastickými škárovačkami, alebo silikónom.

IMPREGNÁCIA OBKLADU

1. Obklady ULTRALIGHT TILES sa majú po položení riadne naimpregnovať. Odporúčame používať impregnačné prostriedky po každom umytí podlahy, alebo prostriedok priamo prímiešať pri umývaní podlahy do čistiaceho prostriedku. Ešte pred samotným umývaním odporúčame vyskúšať ich vzájomnú reakciu. Povrch kameňa impregnujeme prostriedkami na impregnáciu prírodných leštených kameňov dostupnými na trhu.
 - POZOR:** impregnať DUNIN WET STONE je určený na impregnáciu matných kameňov, alebo kamenných mozaík s matnou štruktúrou. Nie je určený pre povrch leštených kameňov.
2. Pred použitím impregnatu musí byť povrch kameňa očistený a odmastený.
3. Impregnať rozotrieme rovnomerne štetcom a dôkladne vyplníme všetky časti povrchu. Pre vyschnutie dôkladne vetrať.
4. Počkáme hodinu do úplného vyschnutia. Pri veľmi nasiakavých povrchoch odporúčame ešte jednu vrstvu impregnatu.
5. Impregnať schne cca 1 hodinu pri izbovej teplote a odpovedajúcej cirkulácii vzduchu.

OŠETROVANIE MOZAIKY

1. Na správne ošetrovanie keramickej mozaiky sa musia používať LEN produkty určené pre kamenné povrchy v súlade s ich návodom na použitie.
 - POZOR:** ne zodpovedajúce chemické čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch kameňa sa nesmú používať. Na čistenie leštených povrchov neodporúčame používať čistiace prostriedky bežne používané v kuchyni, alebo v kúpeľni. Ich dlhodobé používanie môže viesť postupom času k poškodeniu lešteného povrchu. Tieto prostriedky odstraňujú aj predošlú impregnáciu povrchu.
2. Čistenie povrchu: kamennú mozaiku je možné čistiť iba pomocou hladkého, nerysujúceho materiálu. Zabráňte pri tom, aby zvyšky čistiacich prostriedkov zaschly na povrchu mozaiky.
 - POZOR:** správne a systematické ošetrovanie povrchu kameňa zabezpečí povrch pred znečistením a vlhkosťou.
3. Agresívne čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch kameňa, alebo zmeniť jeho farbu!
 - POZOR:** na čistenie leštených kamenných obkladov, hlavne lešteného mramoru, je potrebné používať čistiace prostriedky na zásaditej báze (NIE na báze kyselín)!
 - POZOR:** v prípade, že povrch kameňa sa stane matným, odporúčame použitie prostriedku, ktorý oživí povrch kameňa.
 - POZOR:** kameň je prírodný materiál, ktorý má vysokú nasiakavosť. Prostriedky s farebným zafarbením môže povrch kameňa absorbovať do vnútra, čo môže spôsobiť zafarbenie jeho povrchu.
 - POZOR:** v prípade, že sa na povrchu mramoru objavia znečistenia od hrdze, odporúčame použitie odstraňovača hrdze. Takýto prostriedok má silnú reakciu, odporúčame preto prihliadať na priložený návod.
 - POZOR:** kameň je prírodný, neopakovateľný produkt. Každý kus kameňa ponúka originálne a neopakovateľné farebné kombinácie, preto je každý kus obkladu ULTRALIGHT TILES odlišný a originálny.

Rozdiely v odtieňoch a rozmeroch plátin

Kamenné obklady sú vyrábané z prírodnej suroviny, preto hrúbka alebo rozmer kameňa sa môže mierne líšiť (tolerancia od rozmerov z katalógu môže byť ± 2 mm). Vyššie spomínané vlastnosti nie sú dôvodom na reklamáciu. Je nutné mať na pamäti, aby sa obklad používal v jednej miestnosti objednával vždy v jednej sérii. Pred aplikáciou obkladu je nutné sa presvedčiť, že zakúpené množstvo elementov má zodpovedajúcu akosť, rozmer a odtieň. Nedodržanie vyššie vymenovaných podmienok nie je dôvodom na reklamáciu.